

Montageanleitung: Brodit 856216

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die dünne Kante der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.
2. Die obere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.
3. Das untere Ende der Halterung weg von dem Armaturenbrett ziehen und nach unten drücken. Die untere Kante in den Spalt zwischen der Leiste und dem Armaturenbrett festhaken + eindrücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.