

Montageanleitung: Brodit 856221

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Fach drücken. Die Oberfläche, wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte obere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.

2. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken.

3. Das untere Ende der Halterung nach vorne drücken. Die angewinkelte untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Rahmen der Konsole und dem Fach festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.