

Montageanleitung: Brodit 856236

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung an der Blende um das Fach festhaken.

2. Das obere Ende der Halterung nach unten und vorne drücken.

3. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die Kante unter der Blende um das Fach festhakt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.