

Montageanleitung: Brodit 856241

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.

2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken, sodass die Oberkante um den Mittelteil des Armaturenbretts herum eingehakt wird. Oben an der Halterung nach unten drücken, so dass sich die Oberkante richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Diese Halterung kann auch auf den linken Seite angebracht werden.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.