

Montageanleitung: Brodit 856247

Center mount

- 1.) 2.)



- 3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung rechts von Bildschirm halten, und wie auf dem Bild gezeigt abwinkeln. Die rechte Ecke der angewinkelte Kante hinter der Blende festhaken. Die Halterung nach rechts schieben. Ein wenig nach unten drücken um die Kante richtig und flach im Platz zu festhaken.

2. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Mittelkonsole und der Blende drücken, auf beiden Seiten der Halterung.

3. Die untere Kante der Halterung anziehen und in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" festhaken + drücken. Das untere Ende nach vorne drücken, so dass sie richtig im Platz sitzt. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. Die ProClip Halterung ist montiert.