

Montageanleitung: Brodit 856253

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung in dem Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Oben an der Halterung nach unten und vorne drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" reingehet. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" entfernen.

3. Die Halterung kann überall innen die Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.