

Montageanleitung: Brodit 856270

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die untere Kante der Halterung nach oben und vorne drücken. Die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen festhaken.
3. Die Halterung kann überall innen die Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.
4. Die ProClip-Halterung ist angebracht.