

Montageanleitung: Brodit 856271

Center mount

1.) 2.)



3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in die Naht unterhalb des Mittelkonsole-Rahmens drücken. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte untere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

2. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken.

3. Die Kante ganz in den Spalt drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. Die ProClip Halterung ist angebracht.