

Montageanleitung: Brodit 856272

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittel-Konsole und der Verkleidung des Armaturenbretts drücken.
2. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Verkleidung des Armaturenbretts festhaken.
3. Die Halterung kann überall innen die Breite der Mittel-Konsole angebracht werden.
4. Die ProClip Halterung ist angebracht.