

Montageanleitung: Brodit 856278

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte obere Kante der Halterung in den Spalt unter dem Rahmen um die obere Sektion der Mittelkonsole drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das untere Teil der Halterung nach unten + vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Die Halterung kann überall innen die Weite der Armaturentafel angebracht werden.

4. Die ProClip-Halterung ist angebracht.