

Montageanleitung: Brodit 856279

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen der Mittelkonsole und der Seitenwandt drücken.
2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Die Kante ganz in den Spalt drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Bildschirm und dem Rahmen der Mittelkonsole drücken. Das obere Teil der Halterung nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Oben an der Halterung nach unten drücken, so dass sie richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip-Halterung ist montiert.