

Montageanleitung: Brodit 856293

Center mount

1.)

2.)



3.)

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken, um den Spalt oberhalb des Lüftungsgitters zu erweitern. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte obere Kante der Halterung in den Spalt neben dem "Gap Opener (Spaltöffner)" einhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
2. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken, um den Spalt unterhalb des Lüftungsgitters zu erweitern. Die untere Kante der Halterung in den Spalt neben dem "Gap Opener (Spaltöffner)" einhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die Halterung kann an beiden mittleren Lüftungsgitter angebracht werden.
4. Die ProClip-Halterung ist nun montiert.