

## Montageanleitung: **Brodit 217200**

Schwenkbare Topstütz mit Schloss und 2 Schlüssel. Passend für Brodit-Halterungen mit Kugelgelenk-Platte der Größe 42 x 50 mm. Für Geräte mit zirka max Höhe 164 mm (je nach Gerät Ausführung).

1.)

2.)



3.)

4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Schrauben in der Halterung entfernen und der Kugelgelenk auf der Rückseite der Halterung entfernen. Der Kugelgelenk im Nut auf der Rückseite der schwenkbaren Topstützen anordnen. Die Topstütze mit dem Kugelgelenk auf der Rückseite der Halterung platzieren. Die Teile zusammen mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Die Schraube noch nicht anziehen, die nur so befestigen dass die Topstütze in Höhe justiert werden kann. 2. Das Gerät in der Halterung platzieren. Die Topstütze seitwärts drehen, so sie über dem Gerät sitzt. Die Topstütze nach unten justieren so dass sie am Gerät liegt. Die Topstütze in die genaue Position halten. Die Topstütze seitwärts drehen und das Gerät weg von der Halterung nehmen, ohne die Position der schwenkbaren Topstütze zu ändern. Die Schrauben in der Halterung anziehen, so dass die schwenkbare Topstütze richtig im Platz sitzt. 3. Das Gerät in der Halterung platzieren: Das Gerät nach unten in der Halterung schieben. Die schwenkbare Topstütz seitwärts über dem Gerät drehen. Die Taste drücken um zu verriegeln. Das Gerät weg von der Halterung zu nehmen: Das Schloss mit dem Schlüssel öffnen. Die schwenkbare Topstütz seitwärts drehen. Das Gerät weg von der Halterung nehmen. 4. Die Schwenkbare Topstütze sitzt im Platz auf einer Halterung.