


Montageanleitung: Brodit 511615

Einstellbarer Halter. Für Geräte ohne Schutzhülle. Breite: 185-245 mm. Höhe: 108-173 mm.



Bitte lesen Sie die Anleitungen aufmerksam durch und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den Halter anbringen.

1. Halter für Ihr Gerät einstellen: Lösen Sie die Feststellschrauben auf der Rückseite des Halters, um die Seiten anpassen zu können. Öffnen Sie die Seiten vollständig. Setzen Sie Ihr Gerät in den Halter und drücken Sie die Seiten zusammen, um das Gerät einzuklemmen. Der elastische rechte Arm darf gedehnt werden. Ziehen Sie die Feststellschrauben an.

2. Halter installieren: Lösen Sie die Schrauben in der Mitte des Halters, um die Schwenk-Neigeplatte auf der Rückseite abnehmen zu können. Setzen Sie die Befestigungsplatte an der gewünschten Stelle an. Schrauben Sie die Befestigungsplatte mit den mitgelieferten Schrauben an. Setzen Sie den Halter auf die Befestigungsplatte, sodass die Schraube in die Aussparung des Schwenk-Neigemechanismus passt. Ziehen Sie die Schraube an, bis der Halter fest ansitzt, jedoch noch eingestellt werden kann.

3. Gerät in Halter einsetzen: Setzen Sie die obere rechte Seite des Geräts im Halter an und drücken Sie es nach rechts und vorn, damit der elastische Arm nachgibt; Sie können das Gerät nun in den Halter einsetzen. Gerät entfernen: Drücken Sie das Gerät nach oben und rechts, bis es sich löst und aus dem Halter genommen werden kann.

4. Der Halter ist installiert