

Montageanleitung: Brodit 856030

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung auf dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Das obere Ende der Halterung nach unten und vorne drücken. Das obere Ende nach vorne drücken, so dass sich die Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt/einrastet.

3. Die Halterung kann überall innen der Breite des Lüftungsgitters angebracht werden, sofern das installierte Gerät/die installierte Ausrüstung die Sicht oder den Zugang nicht beeinträchtigt.

4. ProClip Halterung ist montiert.