

Montageanleitung: Brodit 854535

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch und sehen Sie sich die Bilder an, bevor Sie die ProClip-Halterung anbringen. Es ist wichtig, die Halterung zuerst zu montieren: jegliche Gerätehalterung & Ausrüstung soll angebracht werden, nachdem die Halterung an Ort und Stelle sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teilen.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um die Stelle zu reinigen, an der die Halterung montiert wird. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband. Drücken Sie das schmale Ende der beiliegenden Springöffner in den Spalt zwischen der gepolsterten Mittelkonsole und dem Armaturenbrett um das Instrumentenfeld, um den Spalt zu erweitern. Drücken Sie die angewinkelte Kante des Befestigungsteils der Halterung (dem kleineren Teil) in den Spalt zwischen den Springöffnern. Drücken Sie es nach vorne in den Spalt und drehen Sie es nach rechts, sodass das Klebeband haftet. Ziehen Sie die Springöffner heraus und stecken Sie sie in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem umliegenden gepolsterten Rahmen.

2. Drücken Sie die linke Kante des Halterungsteils mit der Montageplatte in den Spalt zwischen den Springöffnern. Richten Sie die Löcher in dem Teil mit der Montageplatte über den Löchern im Befestigungsteil aus. Ziehen Sie die Springöffner heraus.

3. Schrauben Sie die Teile mit den beiliegenden Schrauben zusammen.

4. Die ProClip-Halterung ist nun montiert.