

Montageanleitung: Brodit 217025

Extra robuste Halterung. Für Geräte mit integriertem Scanner. Mit AMPS, Vesa 75/100 Löcher.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Halterung an gewünschter Stelle anordnen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
2. Das Gerät in der Halterung zu platzieren: Das untere Ende des Geräts in der Halterung platzieren. Das obere Ende des Geräts nach vorne drücken, so dass es sich in der Halterung fest einrastet.
3. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das obere Ende der Halterung nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts ziehen. Das Gerät raus von der Halterung nehmen.
4. Die Halterung ist montiert.