

## Montageanleitung: Brodit 217055

Für Zebra Machine Vision.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen vor der Montage. Die Bilder zeigen Beispiele, wie eine Montage erfolgen kann. Das Gerät kann in jeder Richtung montiert werden, sofern die Gewindelöcher mit den Löchern in der Halterung übereinstimmen.**

1. Befestigen Sie das Gerät mit den kleinen Schrauben an der Montageplatte.
2. Positionieren Sie die Pm-Halterung so, dass die Löcher auf der Montageplatte übereinstimmen. Mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
3. Schrauben Sie die Oberseite der Pm-Halterung bei montiertem Gerät wieder fest.
4. Das Produkt vollständig montiert.