

Montageanleitung: Brodit 711238

Für Geräte mit CipherLab Originalschale Rubber Boot PRS3500X01511, mit Handschleufe.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

3. Das Gerät in Halterung zu platzieren: Das untere Teil des Geräts in der Halterung platzieren. Das obere Ende des Geräts nach vorne drücken, gleichzeitig das Gerät nach unten in der Halterung im Platz schieben. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das obere Teil der Halterung nach vorne drücken. Wenn das Gerät frei ist, es nach oben schieben und raus von Halterung nehmen.

4. Die Halterung ist montiert.