

## Montageanleitung: Brodit 712210

Für Gerät mit Basisstation. Mit Kugelgelenk.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Das Basisstation seitwärts in der Halterung platzieren. Das Basisstation nach vorne drücken/klappen und nach unten im Platz schieben. Der Ladekabel an dem Basisstation anschliessen.

3. Das untere Ende des Geräts in das untere Ende der Halterung platzieren. Das obere Ende des Geräts nach vorne in der Halterung drücken. Das obere Ende des Geräts ziehen, raus von das obere Ende der Halterung. Das Gerät weg von Halterung nehmen.

4. Die Halterung ist montiert.