

Montageanleitung: Brodit 713391

Passt für Geräte mit Protective Boot (EDA10A-RB-0) und ohne Rotating Hand Strap (EDA10A-HS-1PK).
Easy-switching System. 2,5A Ladung. Mit AMPS, VESA 75 Löcher.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Halterung an gewünschter Stelle anordnen. Die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.

2. Das Gerät in der Halterung zu plazieren: Das Verschluss nach oben weg von der Halterung schieben. Das untere Ende des Geräts in der Halterung plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halterung fest einrastet. Das Verschluss nach unten an schieben.

3. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das Verschluss nach oben weg von der Halterung schieben. Das obere Ende der Halterung nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts raus von der Halterung ziehen.

4. Die Halterung ist montiert.