

Montageanleitung: Brodit 721237

Mit USB-Kabel + Zig-Stecker Adapter mit 2 USB Anschlüssen: QC 3.0A + 2.4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt. Einstellbar Halterung für Geräte mit Skin mit Dimensionen: Breite: 75-89 mm, Dicke: 6-10 mm.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Justierung von Halterung: Die Schrauben in der Mitte der Halterung lösen. Die Seiten der Halterung seitwärts ziehen um die Halterung zu öffnen. Das Gerät in die Halterung plazieren und die Seiten der Halterung zusammen drücken um die Grösse zu einstellen. Das Gerät vorsichtig entfernen ohne die Position den Seiten zu ändern. Die Schrauben in der Mitte der Halterung festziehen.

2. Montage von Halterung: Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube anziehen so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

4. Die Halterung ist montiert.